Magic Motion



Crystal
Crystal Duo

Quick Start User Guide

Contents

English 3

Français 14

Deutsch 25

Nederlands 36

Español 47

Português 58

Italiano 69

Svenska 80

Polski 91

Čeština 102

Русский 113

Українська 125

简体中文 137


繁體中文 148

日本語 159

한국어 170

Manufacturer & EC REP 181

Size



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Single ball
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Packing list

Crystal




Kegel vibrator ×1

Charging cable ×1

User Guide ×1

Crystal Duo



Kegel vibrator ×1

Single ball ×1

Charging cable ×1

User Guide ×1




Charging cable



User Guide

Description




1 · Multi-function keys

2 · Charging port

3 · Removable crystal ball

Manual mode (without phone)



1 · On · 1 s

2 · Mode · 1 s

3 · Off · 3 s

10 vib

APP Download

Scan QR code for app download


1 · Search for “Magic Motion” in iOS App Store or Google Play.

2 · Scan the QR code on this page to download the app.

3 · Download from:

www.magicsmotion.com/app.html

APP Control Mode



1 · On · 1 s

2 · Open APP


3 · Enable connection in the App

4 · Connect to Device


5 · Enjoy

* Please keep the antenna out of the body.

Charging



Clean Storage



Clean with water and cleanser.

Store in the pouch at −5 °C to +60 °C, away from direct sunlight.

18+: adults only.

Specification

Model: FUN06

Size: 1.3*3.2*8.2 in / Φ1.3*5.1 in

Material: Silicone / ABS

Charging voltage: DC 3.7V

Maximum charging current: 100mA

Weight: 2.8 oz / 1.5 oz

Charging time: 90 minutes

Waterproof: IPX6

Battery: 170mAh Li-ion Polymer

Working time: ≥ 60 minutes*

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz

Maximum RF Transmit Power: 1.36 dBm

*Working time is related to vibration mode

Customer Support

For support or warranty questions, email customercare@magicsmotion.com. Include the model and issue; include proof of purchase for warranty questions.

Important Safety Information (1/2)

Safe Use
For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.

Charging Safety
Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Important Safety Information (2/2)

Battery Safety
Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal
Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Observe the stated IPX6 rating; it does not apply to the charging cable or power supply. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.


Notes

Please do not pair the device through the system settings. Instead, launch the Magic Motion app and tap the “Connect to Device” icon.

Disclaimer

Users of the device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product.

Taille



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Boule séparée
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Contenu de l’emballage

Crystal



Vibromasseur de Kegel ×1

Câble de charge ×1

Guide d’utilisation ×1

Crystal Duo



Vibromasseur de Kegel ×1

Boule séparée ×1

Câble de charge ×1

Guide d’utilisation ×1




Câble de charge



Guide d’utilisation

Description




1 · Touches multifonctions

2 · Port de charge

3 · Boule de cristal amovible

Mode manuel (sans téléphone)



1 · Marche · 1 s

2 · Mode · 1 s

3 · Arrêt · 3 s

10 fon

Téléchargement de l’app

Scannez le code QR pour télécharger l’app


1 · Recherchez « Magic Motion » dans l’App Store iOS ou Google Play.

2 · Scannez le code QR de cette page pour télécharger l’app.

3 · Télécharger depuis :

www.magicsmotion.com/app.html

Mode de commande par app



1 · Marche · 1 s


2 · Ouvrez l'app

3 · Activez la connexion
dans l'app
4 · Connectez-vous à l'appareil


5 · Profitez-en

* Gardez l'antenne à l'extérieur
du corps.

Charge



Nettoyage et rangement



Nettoyez à l'eau et avec un nettoyant.

Rangez dans la pochette entre −5 °C et +60 °C, à l'abri du soleil direct.

18 ans et plus : adultes unique

Spécification

Modèle: FUN06

Taille: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Matériau: Silicone / ABS

Tension de charge: DC 3.7V

Courant de charge maximum: 100mA

Poids: 80g / 42g

Temps de charge: 90 minutes

Étanchéité: IPX6

Batterie: 170mAh lithium-ion polymère

Durée de fonctionnement: ≥ 60 minutes*

Bande de fréquences: 2402–2480 MHz

Puissance RF max.: 1.36 dBm

* La durée de fonctionnement dépend du mode de vibration

Assistance clientèle

Pour l’assistance ou la garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquez le modèle et le problème ; joignez la preuve d’achat pour la garantie.

Informations importantes sur la sécurité (1/2)

Sécurité d'utilisation
Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.

Sécurité de charge
Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Informations importantes sur la sécurité (2/2)

Sécurité de la batterie
Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination
Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Respecter l'indice IPX6 indiqué ; il ne s'applique pas au câble de charge ni à l'alimentation. Ranger au sec, à l’abri du soleil et des enfants. Déposer l’appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.


Remarques

Ne couplez pas l’appareil dans les paramètres système. Lancez plutôt l’app Magic Motion et touchez l’icône « Connecter à l’appareil ».

Avertissement

Les utilisateurs utilisent l’appareil à leurs propres risques.

Größe



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Einzelkugel
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Lieferumfang

Crystal




Kegel-Vibrator ×1

Ladekabel ×1

Anleitung ×1

Crystal Duo



Kegel-Vibrator ×1

Einzelkugel ×1

Ladekabel ×1

Anleitung ×1




Ladekabel



Benutzerhandbuch

Beschreibung




1 · Multifunktionstasten

2 · Ladeanschluss

3 · Abnehmbare Kristallkugel

Manueller Modus (ohne Telefon)



1 · Ein · 1 s

2 · Modus · 1 s

3 · Aus · 3 s

10 Vib

App herunterladen

QR-Code zum App-Download scannen


1 · Suchen Sie im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“.

2 · Scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite, um die App herunterzuladen.

3 · Herunterladen von:

www.magicsmotion.com/app.html

App-Steuerungsmodus



1 · Ein · 1 s


2 · App öffnen

3 · Verbindung in der App aktivieren
4 · Mit Gerät verbinden


5 · Genießen

* Lassen Sie die Antenne außerhalb des Körpers.

Aufladen



Reinigung und Aufbewahrung



Mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen.

Im Beutel bei −5 °C bis +60 °C und vor direkter Sonne geschützt aufbewahren.

18+: nur für Erwachsene.

Spezifikation

Modell: FUN06

Größe: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Material: Silikon / ABS

Ladespannung: DC 3.7V

Maximaler Ladestrom: 100mA

Gewicht: 80g / 42g

Ladezeit: 90 Minuten

Wasserdichtigkeit: IPX6

Akku: 170mAh Lithium-Ionen-Polymer

Betriebsdauer: ≥ 60 Minuten*

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Max. HF-Sendeleistung: 1.36 dBm

* Die Betriebsdauer hängt vom Vibrationsmodus ab

Kundensupport

Für Support- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Modell und Problem angeben; bei Garantiefragen den Kaufbeleg beifügen.

Wichtige Sicherheitsinformationen (1/2)

(1/2)

Sichere Verwendung
Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.

Sicheres Laden
Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen (2/2)

(2/2)

Akkusicherheit
Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung
Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Die angegebene Schutzart IPX6 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Netzteil. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.


Hinweise

Koppeln Sie das Gerät nicht über die Systemeinstellungen. Starten Sie stattdessen die Magic Motion-App und tippen Sie auf „Mit Gerät verbinden“.

Haftungsausschluss

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Afmetingen



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Losse bal
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Inhoud verpakking

Crystal




Kegelvibrator ×1

Oplaadkabel ×1

Handleiding ×1

Crystal Duo



Kegelvibrator ×1

Losse bal ×1

Oplaadkabel ×1

Handleiding ×1




Oplaadkabel



Gebruikershandleiding

Beschrijving




1 · Multifunctionele toetsen

2 · Oplaadpoort

3 · Afneembare kristallen bal

Handmatige modus (zonder telefoon)



1 · Aan · 1 s

2 · Modus · 1 s

3 · Uit · 3 s

10 vib

App downloaden

Scan de QR-code om de app te downloaden


1 · Zoek “Magic Motion” in de iOS App Store of Google Play.

2 · Scan de QR-code op deze pagina om de app te downloaden.

3 · Downloaden van:

www.magicsmotion.com/app.html

App-bedieningsmodus



1 · Aan · 1 s


2 · Open de app

3 · Schakel verbinding
in de app in
4 · Verbind met het apparaat


5 · Geniet ervan

* Houd de antenne buiten het lichaam.

Opladen



Reinigen en opbergen



Reinig met water en een reinigingsmiddel.

Bewaar in het zakje bij −5 °C tot +60 °C, buiten direct zonlicht.

18+: alleen voor volwassenen.

Specificaties

Model: FUN06

Afmetingen: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Materiaal: Siliconen / ABS

Laadspanning: DC 3.7V

Maximale laadstroom: 100mA

Gewicht: 80g / 42g

Oplaadtijd: 90 minuten

Waterdichtheid: IPX6

Accu: 170mAh lithium-ion-polymeer

Gebruiksduur: ≥ 60 minuten*

Frequentieband: 2402–2480 MHz

Max. RF-zendvermogen: 1.36 dBm

* De gebruiksduur hangt af van de vibratiemodus

Klantenondersteuning

Voor ondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld model en probleem; voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

Belangrijke veiligheidsinformatie (1/2)

Veilig gebruik
Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

Veilig opladen
Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Belangrijke veiligheidsinformatie (2/2)

Batterijveiligheid
Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer
Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Houd rekening met de opgegeven IPX6-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.


Opmerkingen

Koppel het apparaat niet via de systeeminstellingen. Start de Magic Motion-app en tik op “Verbinden met apparaat”.

Disclaimer

Gebruik is op eigen risico.

Tamaño



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Bola individual
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Contenido del paquete

Crystal



Vibrador de Kegel ×1
Cable de carga ×1

Guía de usuario ×1

Crystal Duo



Vibrador de Kegel ×1
Bola individual ×1

Cable de carga ×1

Guía de usuario ×1




Cable de carga



Guía de usuario

Descripción




1 · Teclas multifunción

2 · Puerto de carga

3 · Bola de cristal extraíble

Modo manual (sin teléfono)



1 · Encendido · 1 s

2 · Modo · 1 s

3 · Apagado · 3 s

10 fun

Descargar la app

Escanee el QR para descargar la app


1 · Busque «Magic Motion» en el App Store de iOS o en Google Play.

2 · Escanee el código QR de esta página para descargar la app.

3 · Descargar desde:

www.magicsmotion.com/app.html

Modo de control por app



1 · Encendido · 1 s

2 · Abra la app


3 · Active la conexión en la app

4 · Conéctese al dispositivo


5 · Disfrute

* Mantenga la antena fuera del cuerpo.

Carga



Limpieza y almacenamiento



Limpie con agua y un limpiador.

Guarde en la bolsa entre −5 °C y +60 °C, sin luz solar directa.

18+: solo para adultos.

Especificación

Modelo: FUN06

Tamaño: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Material: Silicona / ABS

Voltaje de carga: DC 3.7V

Corriente máxima de carga: 100mA

Peso: 80g / 42g

Tiempo de carga: 90 minutos

Clasificación a prueba de agua: IPX6

Batería: 170mAh de polímero de iones de litio

Tiempo de funcionamiento: ≥ 60 minutos*

Banda de frecuencia: 2402–2480 MHz

Potencia RF máx.: 1.36 dBm

* El tiempo de funcionamiento depende del modo de vibración

Atención al cliente

Para asistencia o garantía: customercare@magicsmotion.com. Indique el modelo y el problema; adjunte el comprobante de compra para la garantía.

Información importante de seguridad (1/2)

Uso seguro
Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.

Carga segura
Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Información importante de seguridad (2/2)

Seguridad de la batería
No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación
Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Respetar la clasificación IPX6 indicada; no se aplica al cable de carga ni a la fuente de alimentación. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.


Notas

No empareje el dispositivo desde los ajustes del sistema. Abra la app Magic Motion y pulse «Conectar al dispositivo».

Descargo

El uso es bajo su propio riesgo.

Tamanho



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Bola individual
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Conteúdo da embalagem

Crystal




Vibrador Kegel ×1

Cabo de carregamento ×1

Guia do utilizador ×1

Crystal Duo



Vibrador Kegel ×1

Bola individual ×1

Cabo de carregamento ×1

Guia do utilizador ×1




Cabo de carregamento



Guia do utilizador

Descrição




1 · Teclas multifunções

2 · Porta de carregamento

3 · Bola de cristal removível

Modo manual (sem telemóvel)



1 · Ligar · 1 s

2 · Modo · 1 s

3 · Desligar · 3 s

10 fun

Descarregar a app

Leia o QR para descarregar a app


1 · Pesquise “Magic Motion” na App Store do iOS ou no Google Play.

2 · Leia o código QR nesta página para descarregar a app.

3 · Descarregar de:

www.magicsmotion.com/app.html

Modo de controlo por app



1 · Ligar · 1 s

2 · Abra a app


3 · Ative a ligação na app

4 · Ligue ao dispositivo


5 · Desfrute

* Mantenha a antena fora do corpo.

Carregamento



Limpeza e armazenamento



Limpe com água e um produto de limpeza.

Guarde na bolsa entre −5 °C e +60 °C, longe da luz solar direta.

18+: apenas para adultos.

Especificação

Modelo: FUN06

Tamanho: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Material: Silicone / ABS

Tensão de carregamento: DC 3.7V

Corrente máxima de carregamento: 100mA

Peso: 80g / 42g

Tempo de carregamento: 90 minutos

Classificação à prova d'água: IPX6

Bateria: 170mAh de polímero de iões de lítio

Tempo de funcionamento: ≥ 60 minutos*

Banda de frequência: 2402–2480 MHz

Potência RF máx.: 1.36 dBm

* O tempo de funcionamento depende do modo de vibração

Apoio ao cliente

Para assistência ou garantia: customercare@magicsmotion.com. Indique o modelo e o problema; junte o comprovativo de compra para a garantia.

Informações importantes de segurança (1/2)

Utilização segura
Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.

Carregamento seguro
Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Informações importantes de segurança (2/2)

Segurança da bateria
Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação
Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Respeitar a classificação IPX6 indicada; não se aplica ao cabo de carregamento nem à fonte de alimentação. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.


Notas

Não emparelhe o dispositivo nas definições do sistema. Abra a app Magic Motion e toque em “Ligar ao dispositivo”.

Isenção

A utilização é por conta e risco do utilizador.

Dimensioni



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Sfera singola
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Contenuto della confezione

Crystal




Vibratore Kegel ×1

Cavo di ricarica ×1

Guida utente ×1

Crystal Duo



Vibratore Kegel ×1

Sfera singola ×1

Cavo di ricarica ×1

Guida utente ×1




Cavo di ricarica



Guida utente

Descrizione




1 · Tasti multifunzione

2 · Porta di ricarica

3 · Sfera di cristallo rimovibile

Modalità manuale (senza telefono)



1 · Accensione · 1 s

2 · Modalità · 1 s

3 · Spegnimento · 3 s

10 fun

Scaricare l’app

Scansionare il QR per scaricare l’app


1 · Cercare “Magic Motion” nell’App Store iOS o su Google Play.

2 · Scansionare il codice QR in questa pagina per scaricare l’app.

3 · Scaricare da:

www.magicsmotion.com/app.html

Modalità di controllo tramite app



1 · Accensione · 1 s

2 · Aprire l’app


3 · Attiva la connessione nell’app

4 · Connettere al dispositivo


5 · Divertirsi

* Tenere l’antenna fuori dal corpo.

Ricarica



Pulizia e conservazione



Pulire con acqua e detergente.

Conservare nel sacchetto tra −5 °C e +60 °C, al riparo dal sole diretto.

18+: solo per adulti.

Specifiche

Modello: FUN06

Dimensioni: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Materiale: Silicone / ABS

Tensione di carica: DC 3.7V

Corrente di carica massima: 100mA

Peso: 80g / 42g

Tempo di ricarica: 90 minuti

Impermeabilità: IPX6

Batteria: 170mAh ai polimeri di ioni di litio

Tempo di funzionamento: ≥ 60 minuti*

Banda di frequenza: 2402–2480 MHz

Potenza RF max: 1.36 dBm

* Il tempo di funzionamento dipende dalla modalità di vibrazione

Assistenza clienti

Per assistenza o garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare modello e problema; allegare la prova d’acquisto per la garanzia.

Informazioni importanti sulla sicurezza (1/2)

Uso sicuro
Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.

Ricarica sicura
Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Informazioni importanti sulla sicurezza (2/2)

Sicurezza della batteria
Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento
Pulire prima e dopo l'uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Rispettare il grado IPX6 indicato; non si applica al cavo di ricarica né all'alimentatore. Conservare all'asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.


Note

Non associare il dispositivo dalle impostazioni di sistema. Avviare l’app Magic Motion e toccare “Connetti al dispositivo”.

Esclusione di responsabilità

L’uso è a proprio rischio.

Storlek



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Separat kula
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Förpackningens innehåll

Crystal




Kegelvibrator ×1

Laddkabel ×1

Bruksanvisning ×1

Crystal Duo



Kegelvibrator ×1

Separat kula ×1

Laddkabel ×1

Bruksanvisning ×1




Laddkabel



Bruksanvisning

Beskrivning




1 · Multifunktionsknappar

2 · Laddningsport

3 · Avtagbar kristallkula

Manuellt läge (utan telefon)



1 · På · 1 s

2 · Läge · 1 s

3 · Av · 3 s

10 vib

Ladda ned appen



Skanna QR-koden för att ladda ned appen


1 · Sök efter ”Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play.

2 · Skanna QR-koden på den här sidan för att ladda ned appen.

3 · Ladda ned från:

www.magicsmotion.com/app.html

Appstyrt läge



1 · På · 1 s

2 · Öppna appen


3 · Aktivera anslutning i appen

4 · Anslut till enheten


5 · Njut

* Håll antennen utanför kroppen.

Laddning



Rengöring och förvaring



Rengör med vatten och rengöringsmedel.

Förvara i påsen vid −5 °C till +60 °C, skyddad från direkt solljus.

18+: endast för vuxna.

Specifikationer

Modell: FUN06

Storlek: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Material: Silikon / ABS

Laddspänning: DC 3.7V

Maximal laddström: 100mA

Vikt: 80g / 42g

Laddningstid: 90 minuter

Vattentäthet: IPX6

Batteri: 170mAh litiumjonpolymer

Drifttid: ≥ 60 minuter*

Frekvensband: 2402–2480 MHz

Max RF-sändningseffekt: 1.36 dBm

* Drifttiden beror på vibrationsläget

Kundsupport

För support eller garanti: customercare@magicsmotion.com. Ange modell och problem; bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

Viktig säkerhetsinformation (1/2)

Säker användning
Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.

Säker laddning
Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Viktig säkerhetsinformation (2/2)

Batterisäkerhet
Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering
Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Följ den angivna IPX6-klassningen; den gäller inte laddkabeln eller nätadaptern. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.


Anmärkningar

Parkoppla inte enheten via systemets inställningar. Starta Magic Motion-appen och tryck på ”Anslut till enhet”.

Ansvarsfriskrivning

Användning sker på egen risk.

Wymiary



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Osobna kulka
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Zawartość opakowania

Crystal




Wibrator Kegla ×1

Kabel ładujący ×1

Instrukcja obsługi ×1

Crystal Duo



Wibrator Kegla ×1

Osobna kulka ×1

Kabel ładujący ×1

Instrukcja obsługi ×1




Kabel ładujący



Instrukcja obsługi

Opis




1 · Przyciski wielofunkcyjne

2 · Port ładowania

3 · Zdejmowana kryształowa kulka

Tryb ręczny (bez telefonu)



1 · Włącz · 1 s

2 · Tryb · 1 s

3 · Wyłącz · 3 s

10 fun

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj QR, aby pobrać aplikację


1 · Wyszukaj „Magic Motion” w iOS App Store lub Google Play.

2 · Zeskanuj kod QR na tej stronie, aby pobrać aplikację.

3 · Pobierz z:

www.magicsmotion.com/app.html

Tryb sterowania aplikacją



1 · Włącz · 1 s

2 · Otwórz aplikację


3 · Włącz połączenie w aplikacji

4 · Połącz z urządzeniem


5 · Korzystaj

* Antena musi pozostać poza ciałem.

Ładowanie



Czyszczenie i przechowywanie



Myj wodą i środkiem czyszczącym.

Przechowuj w woreczku w temperaturze od −5 °C do +60 °C, z dala od słońca.

18+: tylko dla dorosłych.

Specyfikacja

Model: FUN06

Wymiary: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Materiał: Silikon / ABS

Napięcie ładowania: DC 3.7V

Maksymalny prąd ładowania: 100mA

Waga: 80g / 42g

Czas ładowania: 90 minut

Wodoodporność: IPX6

Akumulator: 170mAh litowo-jonowy polimerowy

Czas pracy: ≥ 60 minut*

Pasmo częstotliwości: 2402–2480 MHz

Maks. moc RF: 1.36 dBm

* Czas pracy zależy od trybu wibracji

Obsługa klienta

Pomoc lub gwarancja: customercare@magicsmotion.com. Podaj model i problem; przy gwarancji dołącz dowód zakupu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (1/2)

(1/2)

Bezpieczne użytkowanie
Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.

Bezpieczne ładowanie
Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (2/2)

(2/2)

Bezpieczeństwo akumulatora
Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja
Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przestrzegać podanej klasy IPX6; nie dotyczy ona kabla ładującego ani zasilacza. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.


Uwagi

Nie paruj urządzenia przez ustawienia systemu. Uruchom aplikację Magic Motion i dotknij „Połącz z urządzeniem”.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie na własne ryzyko.

Rozměry



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Samostatná kulička
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

Obsah balení

Crystal




Kegelův vibrátor ×1

Nabíjecí kabel ×1

Uživatelská příručka ×1

Crystal Duo



Kegelův vibrátor ×1

Samostatná kulička ×1

Nabíjecí kabel ×1

Uživatelská příručka ×1




Nabíjecí kabel



Uživatelská příručka

Popis




1 · Multifunkční tlačítka

2 · Nabíjecí port

3 · Odnímatelná křišťálová kulička

Ruční režim (bez telefonu)



1 · Zapnout · 1 s

2 · Režim · 1 s

3 · Vypnout · 3 s

10 vib

Stažení aplikace



Naskenujte QR a stáhněte aplikaci


1 · Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play.

2 · Naskenujte QR kód na této stránce a stáhněte aplikaci.

3 · Stáhnout z:

www.magicsmotion.com/app.html

Režim ovládání aplikací



1 · Zapnout · 1 s

2 · Otevřete aplikaci


3 · Zapněte připojení v aplikaci

4 · Připojte se k zařízení


5 · Užívejte si

* Anténa musí zůstat mimo tělo.

Nabíjení



Čištění a skladování



Čistěte vodou a čisticím prostředkem.

Skladujte v sáčku při −5 °C až +60 °C, mimo přímé sluneční světlo.

18+: pouze pro dospělé.

Specifikace

Model: FUN06

Rozměry: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Materiál: Silikon / ABS

Nabíjecí napětí: DC 3.7V

Maximální nabíjecí proud: 100mA

Hmotnost: 80g / 42g

Doba nabíjení: 90 minut

Voděodolnost: IPX6

Baterie: 170mAh lithium-iontová polymerová

Provozní doba: ≥ 60 minut*

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. VF výkon: 1.36 dBm

* Provozní doba závisí na režimu vibrací

Zákaznická podpora

Podpora nebo záruka: customercare@magicsmotion.com. Uveďte model a problém; u záruky přiložte doklad o koupi.

Důležité bezpečnostní informace (1/2)

Bezpečné používání
Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.

Bezpečné nabíjení
Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Důležité bezpečnostní informace (2/2)

Bezpečnost baterie
Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace
Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Dodržujte uvedené krytí IPX6; nevztahuje se na nabíjecí kabel ani napájecí zdroj. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.


Poznámky

Nepárujte zařízení přes nastavení systému. Spusťte aplikaci Magic Motion a klepněte na „Připojit k zařízení“.

Prohlášení

Používání na vlastní nebezpečí.

Размеры



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Отдельный шарик
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Ф34 mm / 1.3 in

Комплектация

Crystal




Вибратор
Кегеля ×1

Зарядный
кабель ×1

Руководство
пользователя ×1

Crystal Duo



Вибратор
Кегеля ×1

Отдельный
шарик ×1

Зарядный
кабель ×1

Руководство
пользователя ×1




Зарядный кабель



Руководство
пользователя

Описание




1 · Многофункциональные кнопки

2 · Зарядный разъём

3 · Съёмный хрустальный шарик

Ручной режим (без телефона)



1 · Вкл. · 1 s

2 · Режим · 1 s

3 · Выкл. · 3 s

10 фу

Загрузка приложения

Сканируйте QR для загрузки приложения


1 · Найдите «Magic Motion» в iOS App Store или Google Play.

2 · Отсканируйте QR-код на этой странице, чтобы загрузить приложение.

3 · Загрузить с:

www.magicsmotion.com/app.html

Управление через приложение



1 · Вкл. · 1 s


2 · Откройте приложение

3 · Включите подключение в приложении
4 · Подключитесь к устройству


5 · Наслаждайтесь

* Антенна должна оставаться снаружи тела.

Зарядка



Очистка и хранение



Очищайте водой и чистящим средством.

Храните в мешочке при −5 °C… +60 °C, вдали от прямых солнечных лучей.

18+: только для взрослых.

Спецификация

Модель: FUN06

Размер: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

Материал: Силикон / ABS

Зарядное напряжение: DC 3.7 В

Максимальный зарядный ток: 100 мА

Вес: 80 г / 42 г

Время зарядки: 90 минут

Водонепроницаемость: IPX6

Аккумулятор: 170 мА·ч литий-ионный полимерный

Время работы: ≥ 60 минут*

Диапазон частот: 2402–2480 MHz

Макс. мощность RF: 1.36 dBm

* Время работы зависит от режима вибрации

Служба поддержки

Поддержка и гарантия: customercare@magicsmotion.com. Укажите модель и проблему; для гарантии приложите подтверждение покупки.

Важная информация по безопасности (1/3)

Безопасное использование
Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.

Важная информация по безопасности (2/3)

Безопасная зарядка
Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора
Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Важная информация по безопасности (3/3)

Очистка, хранение и утилизация
Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Соблюдайте указанную степень защиты IPX6; она не распространяется на зарядный кабель и блок питания. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.


Примечания

Не выполняйте сопряжение через настройки системы. Запустите приложение Magic Motion и нажмите «Подключиться к устройству».

Отказ от ответственности

Использование на свой риск.

Розміри



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · Окрема кулька
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Ф34 mm / 1.3 in

Комплектація

Crystal




Вібратор Кегеля ×1

Зарядний кабель ×1

Посібник користувача ×1

Crystal Duo



Вібратор Кегеля ×1

Окрема кулька ×1

Зарядний кабель ×1

Посібник користувача ×1




Зарядний кабель



Посібник користувача

Опис




1 · Багатофункціональні кнопки

2 · Зарядний порт

3 · Знімна кришталева кулька

Ручний режим (без телефона)



1 · Увімк. · 1 s

2 · Режим · 1 s

3 · Вимк. · 3 s

10 фу

Завантаження додатка



Скануйте QR для завантаження додатка


1 · Знайдіть «Magic Motion» в iOS App Store або Google Play.

2 · Відскануйте QR-код на цій сторінці, щоб завантажити додаток.

3 · Завантажити з:

www.magicsmotion.com/app.html

Керування через додаток



1 · Увімк. · 1 s


2 · Відкрийте додаток

3 · Увімкніть підключення в застосунку
4 · Підключіться до пристрою


5 · Насолоджуйтеся

* Антена має залишатися поза тілом.

Заряджання



Очищення та зберігання



Очищуйте водою та мийним засобом.

Зберігайте в мішечку за температури −5 °C...+60 °C, подалі від прямих сонячних променів.

18+: лише для дорослих.

Специфікація

Модель: FUN06

Розмір: 1,3*3,2*8,2 дюйма / Φ1,3*5,1 дюйма

Матеріал: Силікон / ABS

Напруга заряджання: DC 3,7 В

Максимальний струм заряджання: 100 мА

Вага: 80 г / 42 г

Час заряджання: 90 хвилин

Водонепроникність: IPX6

Акумулятор: 170 мА·год літій-іонний полімерний

Час роботи: ≥ 60 хвилин*

Діапазон частот: 2402–2480 MHz

Макс. потужність RF: 1.36 dBm

* Час роботи залежить від режиму вібрації

Підтримка клієнтів

Підтримка та гарантія: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть модель і проблему; для гарантії додайте підтвердження покупки.

Важлива інформація з безпеки (1/3)

Безпечне використання
Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.

Важлива інформація з безпеки (2/3)

Безпечне заряджання
Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора
Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Важлива інформація з безпеки (3/3)

Очищення, зберігання та утилізація
Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX6; він не поширюється на зарядний кабель і блок живлення. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.


Примітки

Не створюйте пару через налаштування системи. Запустіть додаток Magic Motion і натисніть «Підключитися до пристрою».

Відмова від відповідальності

Використання на власний ризик.

尺寸



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · 独立球
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

包装清单

Crystal




凯格尔振动器 ×1

充电线 ×1

用户指南 ×1

Crystal Duo



凯格尔振动器 ×1

独立球 ×1

充电线 ×1

用户指南 ×1




充电线



用户指南

部件说明




1 · 多功能键

2 · 充电口

3 · 可拆卸水晶球

手动模式
（无需手机）



1 · 开 · 1 s

2 · 模式 · 1 s

3 · 关 · 3 s

10种振

App下载



扫码下载App


1 · 在iOS App Store或Google Play中搜索“魅动”。

2 · 扫描本页二维码下载App。

3 · 下载地址：

www.magicmotion.cn/app.html

App 控制模式



1 · 开 · 1 s

2 · 打开App


3 · 在App中开启连接

4 · 连接设备


5 · 享受体验

* 请将天线保持在体外。

充电



清洁与存放



用水和清洁剂清洁。

放入袋中，在−5 °C至+60 °C范围内避开阳光直射存放。

18+：仅限成年人。

规格

型号: FUN06

尺寸: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

材质: 硅胶 / ABS

充电电压: 直流 3.7V

最大充电电流: 100mA

重量: 80g / 42g

充电时间: 约90分钟

防水等级: IPX6

电池: 170mAh锂离子聚合物

工作时间: ≥60分钟*

工作频段: 2402–2480 MHz

最大射频发射功率: 1.36 dBm

*工作时间与振动模式相关

客户支持

产品支持或保修咨询：customercare@magicsmotion.com。请说明型号和问题；保修咨询请附购买凭证。

重要安全信息 (1/2)

使用安全

仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全

使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

重要安全信息 (2/2)

电池安全

不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收

使用前后按本手册清洁，干燥后存放。遵守标示的IPX6防水等级；该等级不适用于充电线或电源。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品／电池回收点，不得混入生活垃圾。


注意

请不要通过系统设置配对设备，而应启动 Magic Motion App 并点击“连接设备”图标。

免责声明

用户使用本产品风险自负。魅动及其零售商不对使用本产品承担任何责任。

尺寸



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo ・ 獨立球
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

包裝清單

Crystal




凱格爾振動器 ×1

充電線 ×1

使用者指南 ×1

Crystal Duo



凱格爾振動器 ×1

獨立球 ×1

充電線 ×1

使用者指南 ×1




充電線



使用者指南

部件說明




1 • 多功能鍵

2 • 充電口

3 • 可拆卸水晶球

手動模式
（無需手機）



1・開・1 s

2・模式・1 s

3・關・3 s

10種振

App下載

掃碼下載App


1 · 在iOS App Store或Google Play中搜尋「魅動」。

2 · 掃描本頁二維碼下載App。

3 · 下載位址：

www.magicsmotion.com/app.html

App 控制模式



1 · 開 · 1 s

2 · 開啟App


3 · 在App中開啟連線

4 · 連接裝置


5 · 享受體驗

* 請將天線保持在體外。

充電



清潔與存放



用水和清潔劑清潔。

放入袋中，在−5 °C至+60 °C範圍內避開陽光直射存放。

18+：僅限成年人。

規格

型號: FUN06

尺寸: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

材質: 矽膠 / ABS

充電電壓: 直流 3.7V

最大充電電流: 100mA

重量: 80g / 42g

充電時間: 約90分鐘

防水等級: IPX6

電池: 170mAh鋰離子聚合物

工作時間: ≥60分鐘*

工作頻段: 2402–2480 MHz

最大射頻發射功率: 1.36 dBm

*工作時間與振動模式相關

客戶支援

產品支援或保固諮詢：customercare@magicsmotion.com。請說明型號及問題；保固諮詢請附購買憑證。

重要安全資訊 (1/2)

使用安全

僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。

充電安全

使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

重要安全資訊 (2/2)

電池安全
不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收
使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。遵守標示的IPX6防水等級；該等級不適用於充電線或電源。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品／電池回收點，不得混入生活垃圾。


注意

請不要透過系統設定配對裝置，而應啟動 Magic Motion App 並點擊「連接裝置」圖示。

免責聲明

使用者使用本產品風險自負。

サイズ



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo・単体ボール
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

同梱品

Crystal




ケーゲル振動器 ×1

充電ケーブル ×1

ユーザーガイド ×1

Crystal Duo



ケーゲル振動器 ×1

単体ボール ×1

充電ケーブル ×1

ユーザーガイド ×1




充電ケーブル



ユーザーガイド

各部の名称




1・多機能キー

2・充電ポート

3・取り外し可能な
クリスタルボール

手動モード
（スマートフォンなし）



1・オン・1 s

2・モード・1 s

3・オフ・3 s

10種類

アプリの
ダウンロード

QRコードでアプリをダウンロード


1・iOS App StoreまたはGoogle Playで「Magic Motion」を検索します。

2・このページのQRコードを読み取り、アプリをダウンロードします。

3・ダウンロード先：

www.magicsmotion.com/app.html

アプリ操作モード



1・オン・1 s

2・アプリを開く


3・アプリで接続をオンにする

4・デバイスに接続


5・お楽しみください

* アンテナは体外に出しておいてください。

充電



お手入れと保管



水と洗浄剤で洗ってください。

袋に入れ、−5 °C〜+60 °Cで直射日光を避けて保管してください。

18歳以上の成人専用。

仕様

モデル: FUN06

サイズ: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

材質: シリコーン / ABS

充電電圧: DC 3.7V

最大充電電流: 100mA

重量: 80g / 42g

充電時間: 約90分

防水等級: IPX6

バッテリー: 170mAh
リチウムイオンポリマー
稼働時間: ≥60分*

動作周波数帯: 2402–2480 MHz

最大RF送信電力: 1.36 dBm

*稼働時間は振動モードにより異なります

カスタマーサポート

製品サポート・保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。型番と問題をお知らせください。保証の場合は購入証明を添えてください。

安全上の重要なお知らせ (1/2)

安全な使用
18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。

充電時の安全
付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

安全上の重要なお知らせ (2/2)

電池の安全
本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄
使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。表示されたIPX6等級を守ってください。充電ケーブルや電源には適用されません。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。


注意

システム設定からペアリングしないでください。Magic Motionアプリを起動し、「デバイスに接続」をタップしてください。

免責事項

本製品の使用は自己責任で行ってください。

크기



Crystal
80 g / 2.8 oz
208 mm / 8.2 in
80 mm / 3.2 in

Crystal Duo · 단일 볼
42 g / 1.5 oz
130 mm / 5.1 in
Φ34 mm / 1.3 in

포장 구성품

Crystal




케겔 진동기 ×1

충전 케이블 ×1

사용 설명서 ×1

Crystal Duo



케겔 진동기 ×1

단일 볼 ×1

충전 케이블 ×1

사용 설명서 ×1




충전 케이블



사용 설명서

부품 설명




1 · 다기능 버튼

2 · 충전 포트

3 · 탈착식 크리스털 볼

수동 모드
(휴대전화 없이)



1 · 켜기 · 1 s

2 · 모드 · 1 s

3 · 끄기 · 3 s

10가지

앱 다운로드



QR 코드로 앱 다운로드


1 · iOS App Store 또는 Google Play에서 “Magic Motion”을 검색하세요.

2 · 이 페이지의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하세요.

3 · 다운로드 주소:

www.magicsmotion.com/app.html

앱 제어 모드



1 · 켜기 · 1 s

2 · 앱 열기


3 · 앱에서 연결 켜기

4 · 기기에 연결


5 · 즐기기

* 안테나를 몸 밖에 두세요.

충전



세척 및 보관



물과 세정제로 세척하세요.

파우치에 넣어 −5 °C~+60 °C에서 직사광선을 피해 보관하세요.

18세 이상 성인 전용.

사양

모델: FUN06

크기: Φ34*80*208mm/Φ34*130mm

재질: 실리콘 / ABS

충전 전압: DC 3.7V

최대 충전 전류: 100mA

무게: 80g / 42g

충전 시간: 90분

방수 등급: IPX6

배터리: 170mAh 리튬 이온 폴리머

작동 시간: ≥ 60분*

작동 주파수 대역: 2402–2480 MHz

최대 RF 송신 전력: 1.36 dBm

* 작동 시간은 진동 모드에 따라 다릅니다

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 모델명과 문제를 알려주세요. 보증 문의에는 구매 증빙을 첨부하세요.

중요 안전 정보 (1/2)

안전한 사용
18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전
동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

중요 안전 정보 (2/2)

배터리 안전
기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기
사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 표시된 IPX6 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

주의

시스템 설정에서 기기를 페어링하지 마세요. Magic Motion 앱을 실행한 뒤 “기기에 연결”을 탭하세요.

면책

본 제품 사용에 따른 책임은 사용자에게 있습니다.

Magic Motion

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1001, 1st Floor, Building B,
No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP

Interslash BV
Tomatenmarkt 1,
1681PH Zwaagdijk, NL