Packing list



EN Magic Duet
CN 魅动双响炮



EN Type-C Charging Cable
CN Type-C充电线
CZ Typ-C-Ladekabel
RU Зарядный кабель Type-C
FR Câble de recharge Type-C
PT Cabo de carregamento tipo C
ES Cable de carga tipo C
IT Cavo di ricarica Type-C
NL Type-C-oplaadkabel
JP Type-C充電ケーブル
KR Type-C 충전 케이블
TH Type-C充電線




EN User Guide
CN 说明书
CZ Benutzerhandbuch
RU Гид пользователя
FR Guide de l'utilisateur
PT Guia de usuario
ES Guía del usuario
IT Guida utente
NL Gebruikershandleiding
JP ユーザーガイド
KR 사용자 가이드
TH 說明書



EN Pouch
CN 收纳袋
CZ Beutel
RU Товарная накладная
FR Poche
PT Bolsa
ES bolsa
IT busta
NL Zakje
JP 収納袋
KR 보관 가방
TH 收納袋

Manual mode (Without Phone)



TH ①短按开启/切换10档伸缩模式/双击暂停伸缩 ②长按1秒开机 ③长按3秒关机 ④短按开启/切换10档震动模式/双击暂停震动

RU ①Короткое нажатие: включить/переключить 10-ступенчатый вибрационный режим. Двойное нажатие: приостановить вибрацию. ②Вкл. 1 SEC ③Выкл. 3 SEC ④Короткое нажатие: включить/переключить 10-ступенчатый телескопический режим. Двойное нажатие: приостановить телескопирование.

CZ ①Kurz drücken: 10-stufigen Vibrationsmodus ein/umschalten. Doppelt drücken: Vibration pausieren. ②Ein 1 SEC ③Aus 3 SEC ④Kurz drücken: 10-stufigen Teleskopmodus ein/umschalten. Doppelt drücken: Teleskopieren pausieren.

ES ①Pulsación corta: encender/cambiar modo vibración 10 vel. Doble pulsación: pausar vibración. ②Encendido 1 SEG ③Apagado 3 SEG ④Pulsación corta: encender/cambiar modo telescópico 10 vel. Doble pulsación: pausar telescopio.

PT ①Toque curto: ligar/trocar modo vibração 10 marchas. Toque duplo: pausar vibração. ②Ligado 1 SEG ③Desligado 3 SEG ④Toque curto: ligar/trocar modo telescópico 10 marchas. Toque duplo: pausar telescoping.

IT ①Appui court: allumer/changer mode vibration 10 vit. Appui double: pauser vibration. ②Activé 1 SEC ③Désactivé 3 SEC ④Appui court: allumer/changer mode télescopique 10 vit. Appui double: pauser télescopage.

NL ①Korte druk: 10-traps vibratiemodus in/omschakelen. Dubbele druk: vibratie pauzeren. ②Aan 1 SEC ③Uit 3 SEC ④Korte druk: 10-traps telescopische modus in/omschakelen. Dubbele druk: telescoperen pauzeren.


IT ①Premuto breve: accendere/cambiare modalità vibrazione 10 vel. Premuto doppio: pausare vibrazione. ②On 1 SEC ③Off 3 SEC ④Premuto breve: accendere/cambiare modalità telescopica 10 vel. Premuto doppio: pausare telescopio.

KR ①짧은 눌림: 10단 진동 모드 켜기/전환. 이중 눌림: 진동 일시정지. ②켜진 1 초 ③꺼질 3 초 ④짧은 눌림: 10단 텔레스코프 모드 켜기/전환. 이중 눌림: 텔레스코프 일시정지.

JP ①短押し: 10 段振動モードオン / 切替。ダブルタップ：振動一時停止.②オン1秒間 ③オフ3秒間 ④短押し: 10 段伸縮モードオン / 切替。ダブルタップ：伸縮一時停止.

TH ①短按：開啟 / 切換 10 檔伸縮模式。雙擊：暫停伸縮. ②開啟 1 秒 ③關閉 3 秒 ④短按：開啟 / 切換 10 檔震動模式。雙擊：暫停震動.





APP Download

Scan QR code for APP download

EN How to download
1. Search for "Magic Motion" in IOS App Store or Google Play.
2.Scan the QR code to download the App.
3.Download from website: www.magicsmotion.com/app.html

CN 下载方式
1. IOS用户在APP Store中搜索“魅动”；
Android用户在应用宝或应用商店中搜索“魅动”。
2.扫描二维码下载。
3.网站下载：www.magicmotion.cn/app.html

DE Wie downloadet man das
1. Suchen Sie im IOS App Store oder bei Google Play nach "Magic Motion".
2.Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
3.Von der Website herunterladen: www.magicsmotion.com/app.html

RU Как загрузить
1.Найдите «Magic Motion» в магазине приложений iOS или Google Play.
2.Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение.
3.Загрузите с сайта: www.magicsmotion.com/app.html

FR Comment télécharger
1. Recherchez « Magic Motion » dans l'App Store IOS ou Google Play.
2.Scannez le code QR pour télécharger l'application.
3.Télécharger depuis le site Web : www.magicsmotion.com/app.html

PT Como baixar
1. Pesquise "Magic Motion" na IOS App Store ou no Google Play.
2. Digitalize o código QR para baixar o aplicativo.
3. Baixe do site: www.magicsmotion.com/app.html

ES Cómo descargar
1. Busque "Magic Motion" en IOS App Store o Google Play.
2.Escanee el código QR para descargar la aplicación.
3.Descargar desde el sitio web: www.magicsmotion.com/app.html

IT Come scaricare
1. Cerca "Magic Motion" nell'App Store IOS o Google Play.
2.Scansiona il codice QR per scaricare l'app.
3.Scarica dal sito web: www.magicsmotion.com/app.html


NL Hoe te downloaden
1.Zoek naar "Magic Motion" in de IOS App Store of Google Play.
2.Scan de QR-code om de app te downloaden.
3.Downloaden van de website: www.magicsmotion.com/app.html

JP ダウンロード方法
1. IOS App StoreまたはGoogle Playで「Magic Motion」を検索します。
2. QR コードをスキャンしてダウンロードします。
3. ウェブサイトのダウンロード: www.magicsmotion.com/app.html

KR 다운로드 방법
1. IOS 앱스토어나 구글 플레이에서 “Magic Motion”을 검색하세요.
2. QR 코드를 스캔하여 다운로드하세요.
3.웹사이트 다운로드: www.magicsmotion.com/app.html

TH 下載方式
1.IOS用戶在APP Store中搜尋「魅動」；Android用戶在Google Play 中搜尋「魅動」。
2.掃描二維碼下載。 3.網站下載：www.magicsmotion.com/app.html

APP Control Mode



EN ①Turn on the product ②Turn on Bluetooth ③Open APP
④Connect to Device ⑤Enjoy the pleasure

CN ①产品开机 ②打开蓝牙 ③打开APP ④连接到设备 ⑤尽情享受愉悦

DE ①Schalten Sie das Produkt ein ②Schalten Sie Bluetooth ein ③Öffne App
④Verbindung zum Gerät herstellen ⑤Genießen Sie das Vergnügen.

RU ①Включение ②Включить Bluetooth ③Приложение Open
④Подключиться кустройству ⑤Наслаждайтесь удовольствием

FR ①Allumez ②Activez le Bluetooth ③Ouvrir l'application
④Connectez-vous à l'appareil ⑤Profitez du plaisir

PT ①Ligue ②Ligue o Bluetooth ③Abra o APLICATIVO ④Conectar ao dispositivo
⑤Aproveite o prazer

ES ①Enciende ② Encienda Bluetooth ③Abrir la aplicación
④Conectar al dispositivo ⑤Disfruta del placer

IT ①Accendere ②Attiva il Bluetooth ③Apri l'APP ④Connetti al dispositivo
⑤Goditi il piacere


NL ①Aanzetten ②Zet Bluetooth aan ③APP openen ④Verbinden met apparaat
⑤Geniet van het plezier

JP ①製品の起動 ②Bluetoothをオンにする ③アプリを開く
④デバイスに接続する ⑤楽しみを楽しむ

KR ① 제품 시동 ②블루투스를 켠다 ③APP을 열어주세요 ④블루투스 켜기
⑤즐거움을 즐겨라

TH ①產品開機 ②打開藍牙 ③打開APP ④連接到設備 ⑤盡情享受愉悅

Charging



EN ①Turn on the product ②Turn on Bluetooth ③Open APP
④Connect to Device ⑤Enjoy the pleasure

CN ①产品开机 ②打开蓝牙 ③打开APP ④连接到设备 ⑤尽情享受愉悦

DE ①Schalten Sie das Produkt ein ②Schalten Sie Bluetooth ein ③Öffne App
④Verbindung zum Gerät herstellen ⑤Genießen Sie das Vergnügen.

RU ①Включение ②Включить Bluetooth ③Приложение Open
④Подключиться кустройству ⑤Наслаждайтесь удовольствием

FR ①Allumez ②Activez le Bluetooth ③Ouvrir l'application
④Connectez-vous à l'appareil ⑤Profitez du plaisir

PT ①Ligue ②Ligue o Bluetooth ③Abra o APLICATIVO ④Conectar ao dispositivo
⑤Aproveite o prazer

ES ①Enciende ② Encienda Bluetooth ③Abrir la aplicación
④Conectar al dispositivo ⑤Disfruta del placer

IT ①Accendere ②Attiva il Bluetooth ③Apri l'APP ④Connetti al dispositivo
⑤Goditi il piacere


NL ①Aanzetten ②Zet Bluetooth aan ③APP openen ④Verbinden met apparaat
⑤Geniet van het plezier

JP ①製品の起動 ②Bluetoothをオンにする ③アプリを開く
④デバイスに接続する ⑤楽しみを楽しむ

KR ① 제품 시동 ②블루투스를 켠다 ③APP을 열어주세요 ④블루투스 켜기
⑤즐거움을 즐겨라

TH ①產品開機 ②打開藍牙 ③打開APP ④連接到設備 ⑤盡情享受愉悅

Instructions



EN
1. 电源键/伸缩键 2. 震动键 3. Type-C充电口 4. 伸缩部位 5. 震动头

DE
1. Ein-/Aus-Taste/Stoßtaste 2. Vibrationstaste 3. Typ-C-Ladeanschluss
4. Stoßkopf 5. Vibrationskopf

RU
1. Кнопка питания/кнопка толчка 2. Кнопка вибрации
3. Порт зарядки Type-C 4. Головка толчка 5. Головка вибрации

FR
1. Bouton d'alimentation/bouton de poussée 2. Bouton de vibration
3. Port de chargement Type-C 4. Tête de poussée 5. Tête vibrante

PT
1. Botão liga/desliga/impulso 2. Botão vibratório
3. Porta de carregamento tipo C 4. Cabeça impulsionadora 5. Cabeça vibratória

ES
1. Botón de encendido/botón de empuje 2. Botón de vibración
3. Puerto de carga tipo C 4. Cabezal de empuje 5. Cabezal vibratorio

IT
1. Pulsante di accensione/pulsante di spinta 2. Pulsante di vibrazione
3. Porta di ricarica Type-C 4. Testina di spinta 5. Testina vibrante


NL
1. Aan/uit-knop/stootknop 2. Trillingsknop 3. Type-C-oplaadpoort
4. Stootkop 5. Trillingskop

JP
1. 電源ボタン／スラストボタン 2. 振動ボタン 3. Type-C充電ポート
4. スラストヘッド 5. 振動ヘッド

KR
1. 전원 버튼/진동 버튼 2. 진동 버튼 3. Type-C 충전 포트
4. 진동 헤드 5. 진동 헤드

TH
1. 電源/擴展按鈕 2. 震動按鈕 3. Type-C 充電埠 4. 擴展頭 5. 震動頭

Specifications



EN
Specification
Product Name: Magic Duet / Model: SMV56 / Size: Insertable: 1.34x1.3x4.69 in
Total length: 8.15in / Charging Voltage: DC-5V / Maximum Charging Current: 600mA
Materials: Silicone/ABS / Weight: 8.89 oz / Charging Time: Around 120 minutes
Waterproof Rating: IPX6 / Battery Capacity: 1200mAh
Working Time: > 50 minutes *Working time is related to vibration mode

CN
规格
产品名称：魅动双响炮 \ 型号： SMV56 \ 尺寸： 入体：34x33x119mm 总长207mm
充电电压：DC-5V \ 最大充电电流：600mA \ 材料：硅胶/环保ABS \ 重量：252g
充电时间：约 120分钟 \ 防水等级：IPX6 \ 电池容量：1200mAh
工作时间：> 50 分钟 *工作时间与振动模式相关

DE
Spezifikation
Produktname: Magic Duet / Modell: SMV56 / Größe: Einführbar: 34 x 33 x 119 mm
Gesamtlänge: 207 mm / Ladespannung: DC-5V / Maximaler Ladestrom: 600mA
Materialien: Silikon/ABS / Gewicht: 252 g / Ladezeit: ca. 120 Minuten
Wasserdichtigkeit: IPX6 / Akkukapazität: 1200 mAh
Betriebsdauer: > 50 Minuten *Die Betriebsdauer hängt vom Vibrationsmodus ab.

RU
Спецификация
Название продукта: Magic Duet / Модель: SMV56 / Размер: Вставляемая часть: 34x33x119 мм Общая длина: 207 мм / Напряжение зарядки: DC-5V
Максимальный ток зарядки: 600 мА / Материалы: силикон/ABS
Вес: 252 г / Время зарядки: около 120 минут / Степень водонепроницаемости: IPX6 / Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Время работы: > 50 минут *Время работы зависит от режима вибрации

FR
Spécification
Nom du produit : Magic Duet / Modèle : SMV56 / Dimensions : Insérable :
34 x 33 x 119 mm Longueur totale : 207 mm / Tension de charge : CC-5 V
Courant de charge maximal : 600 mA / Matériaux : silicone/ABS / Poids : 252 g
Temps de charge : environ 120 minutes / Indice d'étanchéité : IPX6
Capacité de la batterie : 1200 mAh
Autonomie : > 50 minutes *L'autonomie dépend du mode de vibration.

Touch Beyond Your Thought

Magic Motion

www.magicmotion.fun

PT
Especificação
Nome do produto: Magic Duet / Modelo: SMV56 / Tamanho: Inserível:
34 x 33 x 119 mm Comprimento total: 207 mm / Tensão de carregamento: DC-5V
Corrente máxima de carregamento: 600mA / Materiais: Silicone/ABS / Peso: 252g
Tempo de carregamento: Cerca de 120 minutos / Classificação de impermeabilidade: IPX6 / Capacidade da bateria: 1200mAh
Tempo de funcionamento: > 50 minutos
*O tempo de funcionamento está relacionado com o modo de vibração

ES
Especificación
Nombre del producto: Magic Duet / Modelo: SMV56 / Tamaño: Insertable:
34 x 33 x 119 mm Longitud total: 207 mm / Voltaje de carga: CC-5 V
Corriente máxima de carga: 600 mA / Materiales: silicona/ABS / Peso: 252 g
Tiempo de carga: alrededor de 120 minutos / Índice de impermeabilidad: IPX6
Capacidad de la batería: 1200 mAh
Tiempo de funcionamiento: > 50 minutos
*El tiempo de funcionamiento está relacionado con el modo de vibración.

IT
Specifiche
Nome del prodotto: Magic Duet / Modello: SMV56 / Dimensioni: inseribile:
34x33x119 mm Lunghezza totale: 207 mm / Tensione di ricarica: DC-5V
Corrente massima di ricarica: 600mA / Materiali: Silicone/ABS
Peso: 252g / Tempo di ricarica: Circa 120 minuti / Grado di impermeabilità: IPX6
Capacità della batteria: 1200mAh
Tempo di funzionamento: > 50 minuti
*Il tempo di funzionamento dipende dalla modalità di vibrazione


NL
Specificaties
Productnaam: Magic Duet / Model: SMV56 / Afmetingen: Inbrengbaar:
34 x 33 x 119 mm Totale lengte: 207 mm / Laadspanning: DC-5V
Maximale laadstroom: 600mA / Materialen: siliconen/ABS / Gewicht: 252 g
Oplaadtijd: ongeveer 120 minuten / Waterdichtheid: IPX6
Batterijcapaciteit: 1200 mAh
Werktijd: > 50 minuten *De werktijd is afhankelijk van de vibratiestand

JP
仕様
製品名: Magic Duet / 型番: SMV56 / サイズ: 挿入部: 34x33x119mm 全長: 207mm
充電電圧: DC-5V / 最大充電電流: 600mA / 材質: シリコン/ABS / 重量: 252g
充電時間: 約120分 / 防水等級: IPX6 / バッテリー容量: 1200mAh
動作時間: ＞50分 *動作時間は振動モードに依存します

KR
사양
제품명: 매직 Duet / 모델: SMV56 / 크기: 삽입부: 34x33x119mm
전체 길이: 207mm / 충전 전압: DC-5V / 최대 충전 전류: 600mA
재질: 실리콘/ABS / 무게: 252g / 충전 시간: 약 120분 / 방수 등급: IPX6
배터리 용량: 1200mAh
작동 시간: > 50분 *작동 시간은 진동 모드에 따라 다름

ZH
规格
產品名稱：魅動雙響炮 / 型號：SMV56 / 尺寸：可插入部分：34x33x119毫米
總長度：207毫米 / 充電電壓：直流5V / 最大充電電流：600mA / 材質：矽膠/ABS
重量：252克 / 充電時間：約120分鐘 / 防水等級：IPX6 / 電池容量：1200mAh
工作時間：> 50分鐘 *實際工作時間依震動模式而異

Clean & Storage



Customer Service Email | Kundendienst-E-Mail | Электронная почта обслуживания клиентов | Courriel du service à la clientèle | Email de Atendimento ao Cliente | Correo electrónico de servicio al cliente | Email del servizio clienti | カスタマーサービスメール | 고객 서비스 이메일 | 客戶服務郵箱/客户服务邮箱：sales@magicsmotion.com

声明
设备使用者应自行承担风险。Magic Motion及其零售商无需就本产品的使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion保留修改及/或更新本使用说明之权利，且无需通知任何使用者。

内置电池的安全使用注意事项

1.请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
2.如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并寻求医疗协助。
3.请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
4.请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，以免造成电池损坏。
5.请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、放电、发热或渗漏。
6.请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会损坏产品。
7.请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
8.请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
9.如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
10.若器具使用可充电电池：
a.在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
b.在取出电池时，器具必须断电；
c.电池应安全地处置。

客服热线
(+86) 021 6405 2517
加入魅动官方微信公众号：魅动magicmotion
为您提供更多服务

EC REP Interslash BV
Tomatenmarkt 1,1681PH Zwaagdijk, NL

清洁产品
请用水溶性清洁剂或者抗菌肥皂清洗干净并晾干。

存放
请将清洗后的产品放在保护袋内，存放于干燥处，避免阳光直射以及儿童触碰。

注意
本产品只适用于年满18周岁的成年人使用，远离儿童放置；使用中若有不适请停止使用。
保养与维护

关机后，请用水溶性清洁剂或者抗菌皂把产品清洗干净，擦拭后晾干；勿放在阳关直晒，高温，重压，潮湿处。

故障简要判断
1.在离线模式下，开启产品，如再次按开机键未能进入震动模式，请检查是否需要充电。
2.在手机控制模式下，开启产品，如未能正常使用魅动APP控制产品，请检查手机和电源。

风险警告
不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具；如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，请停止使用该玩具；如遇玩具异常热或损坏变形时，请立即停止使用。

测试标准：GB 4706.1-2005
品牌商：微传科技（上海）有限公司
地址：上海市闵行区宜山路1888号610室

Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of originapurchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defectand notify magic motion during the warranty period, magic motion will, as its discretion,replace the product free of charge
The warranty covers working parts that affect the function of the product. it does NOT covercosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuseor neglect.
Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.
Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claimis within the warranty period.
To validate your warranty, please keep your original purchasereceipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

ServiceCard

UserInformation


Name:..... Tel:.....
Address:..... Reason for Return:.....
.....
.....
.....

Seller Information

Company:..... Tel:.....

SMV56-M-20251126-V1

Magic Motion



Magic Duet

Magic Planet Series