
Magic Motion




Solstice

Packing list





①Solstice x1



②Charging Cable x1



③User Guide x1





④Pouch x1

①Solstice/墨月

EN ② Cable · ③ Guide · ④ Pouch
FR ② Câble · ③ Guide · ④ Pochette
DE ② Kabel · ③ Anleitung · ④ Beutel
NL ② Kabel · ③ Handleiding · ④ Zakje
ES ② Cable · ③ Guía · ④ Bolsa
PT ② Cabo · ③ Guia · ④ Bolsa
IT ② Cavo · ③ Guida · ④ Custodia
SV ② Kabel · ③ Guide · ④ Påse

PL ② Kabel · ③ Instrukcja · ④ Etui
CS ② Kabel · ③ Návod · ④ Pouzdro
RU ② Кабель · ③ Руководство · ④ Чехол
UK ② Кабель · ③ Посібник · ④ Чохол
简 ② 充电线 · ③ 说明书 · ④ 收纳袋
繁 ② 充電線 · ③ 說明書 · ④ 收納袋
JP ② 充電ケーブル · ③ ガイド · ④ ポーチ
KR ② 충전 케이블 · ③ 안내서 · ④ 파우치







EN ① Power/Mode · ② LED · ③ Charge port
FR ① Marche/mode · ② LED · ③ Port charge
DE ① Ein/Modus · ② LED · ③ Ladeport
NL ① Aan/modus · ② LED · ③ Laadpunt
ES ① Encendido/modo · ② LED · ③ Carga
PT ① Ligar/modo · ② LED · ③ Carga
IT ① Accensione/modo · ② LED · ③ Ricarica
SV ① Ström/läge · ② LED · ③ Laddpunkt

PL ① Zasilanie/tryb · ② LED · ③ Ładowanie
CS ① Napájení/režim · ② LED · ③ Nabíjení
RU ① Питание/режим · ② LED · ③ Зарядка
UK ① Живлення/режим · ② LED · ③ Зарядка
简 ① 电源/模式 · ② LED · ③ 充电点
繁 ① 電源/模式 · ② LED · ③ 充電點
JP ① 電源/モード · ② LED · ③ 充電口
KR ① 전원/모드 · ② LED · ③ 충전 포트

Manual mode (Without Phone)





EN On · Mode · Off
FR Marche · Mode · Arrêt
DE Ein · Modus · Aus
NL Aan · Modus · Uit
ES Encendido · Modo · Apagado
PT Ligar · Modo · Desligar
IT Acceso · Modalità · Spento
SV På · Läge · Av

PL Wł. · Tryb · Wył.
CS Zap. · Režim · Vyp.
RU Вкл. · Режим · Выкл.
UK Увімк. · Режим · Вимк.
简 开 · 模式 · 关
繁 開 · 模式 · 關
JP オン · モード · オフ
KR 켜기 · 모드 · 끄기

APP Download

Scan QR code for APP download

EN How to download

1. Search for ‘Magic Motion’ in the iOS App Store or Google Play.
2. Scan the QR code to download the app.
3. Download from: https://www.magicsmotion.com/app.html

FR Comment télécharger

1. Recherchez « Magic Motion » dans l’App Store iOS ou Google Play.
2. Scannez le QR code pour télécharger l’application.
3. Téléchargez depuis : https://www.magicsmotion.com/app.html

DE Herunterladen

1. Suchen Sie im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“.
2. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
3. Download: https://www.magicsmotion.com/app.html

NL Downloaden

1. Zoek naar ‘Magic Motion’ in de iOS App Store of Google Play.
2. Scan de QR-code om de app te downloaden.
3. Download vanaf: https://www.magicsmotion.com/app.html

ES Cómo descargar

1. Busque « Magic Motion » en iOS App Store o Google Play.
2. Escanee el código QR para descargar la aplicación.
3. Descargue desde: https://www.magicsmotion.com/app.html

PT Como baixar

1. Procure « Magic Motion » na App Store iOS ou Google Play.
2. Digitalize o código QR para descarregar a aplicação.
3. Descarregue em: https://www.magicsmotion.com/app.html

APP Download

IT Come scaricare

1. Cerca « Magic Motion » nell'App Store iOS o in Google Play.
2. Scansiona il codice QR per scaricare l'app.
3. Scarica da: https://www.magicsmotion.com/app.html

SV Ladda ned

1. Sök efter 'Magic Motion' i iOS App Store eller Google Play.
2. Skanna QR-koden för att ladda ned appen.
3. Ladda ned från: https://www.magicsmotion.com/app.html

PL Pobieranie

1. Wyszukaj 'Magic Motion' w iOS App Store lub Google Play.
2. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.
3. Pobierz ze strony: https://www.magicsmotion.com/app.html

CS Stahování

1. Vyhledejte 'Magic Motion' v iOS App Store nebo Google Play.
2. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.
3. Stáhněte z: https://www.magicsmotion.com/app.html

RU Как скачать

1. Найдите «Magic Motion» в iOS App Store или Google Play.
2. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение.
3. Загрузить: https://www.magicsmotion.com/app.html

UK Як завантажити

1. Знайдіть «Magic Motion» в iOS App Store або Google Play.
2. Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок.
3. Завантажити: https://www.magicsmotion.com/app.html

簡 如何下载

1. 在 iOS App Store 或 Google Play 搜索"Magic Motion"。
2. 扫描二维码下载应用程序。
3. 下载地址：https://www.magicsmotion.com/app.html

繁 如何下載

1. 在 iOS App Store 或 Google Play 搜尋「Magic Motion」。
2. 掃描 QR 碼下載應用程式。
3. 下載網址：https://www.magicsmotion.com/app.html

JP ダウンロード方法

1. iOS App Store または Google Play で「Magic Motion」を検索します。


2. QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。
3. ダウンロード先：https://www.magicsmotion.com/app.html

KR 다운로드 방법

1. iOS App Store 또는 Google Play에서 'Magic Motion'을 검색합니다.
2. QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드합니다.
3. 다운로드: https://www.magicsmotion.com/app.html

APP Control Mode

①On




②Open Magic Motion App



③Turn on Bluetooth



④Connect to Device



EN On · Open Magic Motion app · Bluetooth on · Connect

FR Marche · Ouvrir l'app Magic Motion · Bluetooth · Connecter

DE Ein · Magic-Motion-App öffnen · Bluetooth an · Verbinden

NL Aan · Magic Motion-app openen · Bluetooth aan · Verbinden

ES Encender · Abrir app Magic Motion · Bluetooth · Conectar

PT Ligar · Abrir app Magic Motion · Bluetooth · Conectar

IT Accendere · Apri app Magic Motion · Bluetooth · Connetti

SV På · Öppna Magic Motion-appen · Bluetooth på · Anslut

PL Wł. · Otwórz app Magic Motion · Bluetooth · Połącz

CS Zap. · Otevřete aplikaci Magic Motion · Bluetooth · Připojit

RU Вкл. · Открыть приложение Magic Motion · Bluetooth · Подключить

UK Увімк. · Відкрити застосунок Magic Motion · Bluetooth · Підключити


简 开机 · 打开 Magic Motion 应用 · 开启蓝牙 · 连接设备


繁 開機 · 開啟 Magic Motion 應用程式 · 開啟藍牙 · 連接裝置


JP オン · Magic Motionアプリを開く · Bluetoothをオン · 接続

KR 켜기 · Magic Motion 앱 열기 · Bluetooth 켜기 · 연결


Charging









Clean storage







Specification

EN EN | English

Product: Magic Solstice
Model: SMV03
Size: 28 × 89 × 132 mm
Material: Silicone / ABS
Weight: 92 g / 3.2 oz
Charging time: 90 min
Waterproof: IPX6
Working time: approximately 120 min*
*Working time depends on vibration mode
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: -0.019 dBm

FR FR | Français

Produit: Magic Solstice
Modèle: SMV03
Dimensions: 28 × 89 × 132 mm
Matériau: Silicone / ABS
Poids: 92 g / 3.2 oz
Temps de charge: 90 min
Étanchéité: IPX6
Autonomie: approximately 120 min*
*L’autonomie dépend du mode de vibration
Bande de fréquences de fonctionnement: 2402-2480 MHz
Puissance RF maximale d’émission: -0.019 dBm

Specification

DE DE | Deutsch

Produkt: Magic Solstice
Modell: SMV03
Größe: 28 × 89 × 132 mm
Material: Silikon / ABS
Gewicht: 92 g / 3.2 oz
Ladezeit: 90 min
Wasserschutz: IPX6
Betriebsdauer: approximately 120 min*
*Die Betriebsdauer hängt vom Vibrationsmodus ab
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz
Maximale RF-Sendeleistung: -0.019 dBm

NL NL | Nederlands

Product: Magic Solstice
Model: SMV03
Afmetingen: 28 × 89 × 132 mm
Materiaal: Silicone / ABS
Gewicht: 92 g / 3.2 oz
Oplaadtijd: 90 min
Waterdichtheid: IPX6
Gebruiksduur: approximately 120 min*
*De gebruiksduur hangt af van de trilmodus
Werkfrequentieband: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-zendvermogen: -0.019 dBm

Specification

ES ES | Español

Producto: Magic Solstice
Modelo: SMV03
Tamaño: 28 × 89 × 132 mm
Material: Silicona / ABS
Peso: 92 g / 3.2 oz
Tiempo de carga: 90 min
Resistencia al agua: IPX6
Tiempo de uso: approximately 120 min*
*El tiempo de uso depende del modo de vibración
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de transmisión de RF: -0.019 dBm

PT PT | Português

Produto: Magic Solstice
Modelo: SMV03
Dimensões: 28 × 89 × 132 mm
Material: Silicone / ABS
Peso: 92 g / 3.2 oz
Tempo de carregamento: 90 min
Proteção contra água: IPX6
Tempo de utilização: approximately 120 min*
*O tempo de utilização depende do modo de vibração
Banda de frequência de funcionamento: 2402-2480 MHz
Potência máxima de transmissão de RF: -0.019 dBm

Specification

IT | Italiano

Prodotto: Magic Solstice
Modello: SMV03
Dimensioni: 28 × 89 × 132 mm
Materiale: Silicone / ABS
Peso: 92 g / 3.2 oz
Tempo di ricarica: 90 min
Impermeabilità: IPX6
Autonomia: approximately 120 min*
*L’autonomia dipende dalla modalità di vibrazione
Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz
Massima potenza di trasmissione RF: -0.019 dBm

SV | Svenska

Produkt: Magic Solstice
Modell: SMV03
Mått: 28 × 89 × 132 mm
Material: Silikon / ABS
Vikt: 92 g / 3.2 oz
Laddningstid: 90 min
Vattenskydd: IPX6
Drifttid: approximately 120 min*
*Drifttiden beror på vibrationsläget
Driftfrekvensband: 2402-2480 MHz
Maximal RF-sändareffekt: -0.019 dBm

Specification

PL PL | Polski

Produkt: Magic Solstice
Model: SMV03
Wymiary: 28 × 89 × 132 mm
Materiał: Silikon / ABS
Masa: 92 g / 3.2 oz
Czas ładowania: 90 min
Wodoodporność: IPX6
Czas pracy: approximately 120 min*
*Czas pracy zależy od trybu wibracji
Pasmo częstotliwości roboczej: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc nadawcza RF: -0.019 dBm

CS CS | Čeština

Výrobek: Magic Solstice
Model: SMV03
Rozměry: 28 × 89 × 132 mm
Materiál: Silikon / ABS
Hmotnost: 92 g / 3.2 oz
Doba nabíjení: 90 min
Vodotěsnost: IPX6
Doba provozu: approximately 120 min*
*Doba provozu závisí na vibračním režimu
Provozní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz
Maximální RF vysílací výkon: -0.019 dBm

Specification

RU RU | Русский

Продукт: Magic Solstice
Модель: SMV03
Размеры: 28 × 89 × 132 mm
Материал: Силикон / АБС
Вес: 92 g / 3.2 oz
Время зарядки: 90 min
Водозащита: IPX6
Время работы: approximately 120 min*
*Время работы зависит от режима вибрации
Рабочий диапазон частот: 2402-2480 MHz
Максимальная мощность передачи RF: -0.019 dBm

UK UK | Українська

Виріб: Magic Solstice
Модель: SMV03
Розміри: 28 × 89 × 132 mm
Матеріал: Силікон / ABS
Вага: 92 g / 3.2 oz
Час заряджання: 90 min
Водозахист: IPX6
Час роботи: approximately 120 min*
*Час роботи залежить від режиму вібрації
Робочий діапазон частот: 2402-2480 MHz
Максимальна потужність передавання RF: -0.019 dBm

Specification

简 简中 | 简体中文

产品名称: Magic Solstice
型号: SMV03
尺寸: 28 × 89 × 132 mm
材料: 硅胶 / ABS
重量: 92 g / 3.2 oz
充电时间: 90 min
防水等级: IPX6
工作时间: approximately 120 min*
*工作时间与振动模式相关
工作频段: 2402-2480 MHz
最大发射功率: -0.019 dBm

繁 繁中 | 繁體中文

產品名稱: Magic Solstice
型號: SMV03
尺寸: 28 × 89 × 132 mm
材料: 矽膠 / ABS
重量: 92 g / 3.2 oz
充電時間: 90 min
防水等級: IPX6
工作時間: approximately 120 min*
*工作時間與振動模式相關
工作頻段: 2402-2480 MHz
最大射頻發射功率: -0.019 dBm

Specification

JP | JP | 日本語

製品名: Magic Solstice
モデル: SMV03
サイズ: 28 × 89 × 132 mm
材質: シリコーン / ABS
重量: 92 g / 3.2 oz
充電時間: 90 min
防水等級: IPX6
動作時間: approximately 120 min*
*動作時間は振動モードによって変わります
動作周波数帯: 2402-2480 MHz
最大RF送信電力: -0.019 dBm

KR | KR | 한국어

제품명: Magic Solstice
모델: SMV03
크기: 28 × 89 × 132 mm
재질: 실리콘 / ABS
무게: 92 g / 3.2 oz
충전 시간: 90 min
방수 등급: IPX6
배터리 용량: approximately 120 min*
*작동 시간은 진동 모드에 따라 달라집니다
작동 주파수 대역: 2402-2480 MHz
최대 RF 송신 전력: -0.019 dBm

Notes

EN Notes

Do not pair the device through the system Bluetooth settings. Launch the APP and tap ‘Connect to Device’ in Magic Motion.

FR Remarques

Ne connectez pas l’appareil via les réglages Bluetooth du système. Lancez l’APP et appuyez sur « Connect to Device » dans Magic Motion.

DE Anmerkungen

Koppeln Sie das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Systems. Starten Sie die APP und tippen Sie in Magic Motion auf „Connect to Device“.

NL Opmerkingen

Koppel het apparaat niet via de Bluetooth-instellingen van het systeem. Start in plaats daarvan de app en tik in Magic Motion op ‘Connect to Device’.

ES Notas

No empareje el dispositivo mediante la configuración Bluetooth del sistema. Inicie la APP y pulse «Connect to Device» en Magic Motion.

PT Notas

Não emparelhe o dispositivo através das configurações Bluetooth do sistema. Inicie a APP e toque em «Connect to Device» no Magic Motion.

IT Appunti

Non associare il dispositivo tramite le impostazioni Bluetooth del sistema. Avvia l’APP e tocca «Connect to Device» in Magic Motion.

SV Anmärkningar

Parkoppla inte enheten via systemets Bluetooth-inställningar. Starta i stället appen och välj ‘Connect to Device’ direkt i Magic Motion.

Notes

PL Uwagi

Nie paruj urządzenia przez ustawienia Bluetooth systemu. Uruchom aplikację i wybierz bezpośrednio ‘Connect to Device’ w Magic Motion.

CS Poznámky

Zařízení nepárujte prostřednictvím systémového nastavení Bluetooth. Spusťte aplikaci a přímo v Magic Motion zvolte ‘Connect to Device’.

RU Примечания

Не подключайте устройство через настройки Bluetooth системы. Запустите приложение и выберите «Connect to Device» в Magic Motion.

UK Уваги

Не підключайте пристрій через системні налаштування Bluetooth. Запустіть застосунок і виберіть «Connect to Device» у Magic Motion.

简 注意

请不要通过系统的蓝牙设置来配对设备，而是启动 APP 并单击 Magic Motion 中的“连接到设备”图标。

繁 注意

請不要透過系統藍牙設定配對裝置，而是啟動 APP 並點選 Magic Motion 中的「連接到設備」圖示。

JP メモ

システムのBluetooth設定でデバイスをペアリングしないでください。APPを起動し、Magic Motionで「Connect to Device」を選択します。

KR 메모

시스템 Bluetooth 설정으로 기기를 페어링하지 마십시오. APP를 실행하고 Magic Motion에서 ‘Connect to Device’를 선택하십시오.

Important Safety Information

EN IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Safe Use: For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.
Charging Safety: Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.
Battery Safety: Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.
Cleaning, Storage & Disposal: Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.

FR INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Sécurité d'utilisation: Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N'utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d'inconfort. Ne l'utilisez pas s'il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.
Sécurité de charge: Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.
Sécurité de la batterie: Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.
Nettoyage, rangement et élimination: Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Ranger au sec, à l'abri du soleil et des enfants. Déposer l'appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sichere Verwendung: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.
Sicheres Laden: Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.
Akkusicherheit: Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.
Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung: Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.

NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veilig gebruik: Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.
Veilig opladen: Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.
Batterijveiligheid: Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.
Reiniging, opslag en afvoer: Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

Important Safety Information

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso seguro: Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.
Carga segura: Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.
Seguridad de la batería: No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.
Limpieza, almacenamiento y eliminación: Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.

PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Utilização segura: Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.
Carregamento seguro: Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.
Segurança da bateria: Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.
Limpeza, armazenamento e eliminação: Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Uso sicuro: Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell’uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l’uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.
Ricarica sicura: Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.
Sicurezza della batteria: Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.
Pulizia, conservazione e smaltimento: Pulire prima e dopo l’uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Conservare all’asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.

SV VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Säker användning: Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.
Säker laddning: Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.
Batterisäkerhet: Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.
Rengöring, förvaring och avfallshantering: Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.

Important Safety Information

PL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃST

Bezpieczne użytkowanie: Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.
Bezpieczne ładowanie: Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.
Bezpieczeństwo akumulatora: Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.
Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja: Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.

CS DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečné používání: Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.
Bezpečné nabíjení: Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.
Bezpečnost baterie: Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.
Čištění, skladování a likvidace: Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.

RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное использование: Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.
Безопасная зарядка: Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.
Безопасность аккумулятора: Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.
Очистка, хранение и утилизация: Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.

UK ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Безпечне використання: Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.
Безпечне заряджання: Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.
Безпека акумулятора: Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.
Очищення, зберігання та утилізація: Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.

Important Safety Information

简 重要安全信息

使用安全: 仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。
充电安全: 使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。
电池安全: 不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。
清洁、储存与回收: 使用前后按本手册清洁，干燥后存放。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品 / 电池回收点，不得混入生活垃圾。

繁 重要安全資訊

使用安全: 僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。
充電安全: 使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。
電池安全: 不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。
清潔、儲存與回收: 使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品 / 電池回收點，不得混入生活垃圾。

JP 安全上の重要なお知らせ

安全な使用: 18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。
充電時の安全: 付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。
電池の安全: 本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。
お手入れ、保管、廃棄: 使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。

KR 중요 안전 정보

안전한 사용: 18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.
충전 안전: 동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.
배터리 안전: 기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.
세척, 보관 및 폐기: 사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

Disclaimer

EN Disclaimer

Users operate the device at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume responsibility or liability for use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify users.

FR Avertissement

L’utilisation de l’appareil relève de la responsabilité de l’utilisateur. Ni Magic Motion ni ses revendeurs n’assument de responsabilité liée à l’utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour ce manuel sans obligation d’en informer les utilisateurs.

DE Haftungsausschluss

Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigenes Risiko. Weder Magic Motion noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts. Magic Motion behält sich das Recht vor, dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

NL Disclaimer

Gebruikers bedienen het apparaat op eigen risico. Noch Magic Motion noch haar verkopers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te herzien en/of bij te werken zonder gebruikers hiervan in kennis te stellen.

ES Exención de responsabilidad

Los usuarios utilizan el dispositivo bajo su propia responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho de revisar y/o actualizar este manual sin obligación de notificar a los usuarios.

PT Isenção de responsabilidade

As utilizadoras utilizam o equipamento por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada ao uso deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem obrigação de notificar as utilizadoras.

IT Dichiarazione di non responsabilità

L’utilizzo del dispositivo è a rischio e responsabilità dell’utente. Né Magic Motion né i suoi rivenditori si assumono responsabilità per l’uso di questo prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di rivedere e/o aggiornare il presente manuale senza obbligo di informare gli utenti.

SV Ansvarsfriskrivning

Användaren använder enheten på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar ansvar för användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att revidera och/eller uppdatera denna handbok utan skyldighet att meddela användarna.

Disclaimer

PL Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z urządzenia na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jej sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za używanie tego produktu. Magic Motion zastrzega sobie prawo do poprawiania i/lub aktualizowania tej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

CS Vyloučení odpovědnosti

Uživatel používá zařízení na vlastní riziko. Společnost Magic Motion ani její prodejci nenesou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Magic Motion si vyhrazuje právo tuto příručku revidovat a/nebo aktualizovat bez povinnosti uživatele upozornit.

RU Отказ от ответственности

Пользователи используют устройство на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные продавцы не несут ответственности за использование данного продукта. Magic Motion сохраняет за собой право пересматривать и/или обновлять это руководство без обязательства уведомлять пользователей.

UK Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані її продавці не несуть відповідальності за використання цього виробу. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без обов’язку повідомляти користувачів.

简 声明

装置使用者需自负风险。Magic Motion 及其零售商不对本产品使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion 保留修改及更新本使用说明的权利，且无需通知任何使用者。

繁 聲明

設備使用者應自行承擔風險。Magic Motion 及其零售商無須就本產品的使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion 保留修改及更新本使用說明的權利，且無需通知任何使用者。

JP 免責事項

本製品はユーザー自身の責任において使用してください。Magic Motionおよび販売店は、本製品の使用に関連する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーへの通知義務なく本説明書を改訂および更新する権利を留保します。

KR 면책 조항

사용자는 자신의 책임하에 제품을 사용해야 합니다. Magic Motion 및 판매자는 본 제품의 사용과 관련된 책임을 지지 않습니다. Magic Motion은 사용자에게 통지할 의무 없이 본 설명서를 개정 및 업데이트할 권리를 보유합니다.

Customer Support

EN | English

For product support, contact customercare@magicsmotion.com. Include Magic Solstice, model SMV03 and a description of the issue.

DE | Deutsch

Für Produktsupport: customercare@magicsmotion.com. Bitte Magic Solstice, Modell SMV03 und das Problem angeben.

ES | Español

Para asistencia del producto, contacte con customercare@magicsmotion.com. Indique Magic Solstice, modelo SMV03 y el problema.

IT | Italiano

Per assistenza sul prodotto: customercare@magicsmotion.com. Indicare Magic Solstice, modello SMV03 e il problema.

PL | Polski

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z customercare@magicsmotion.com. Podaj Magic Solstice, model SMV03 i opis problemu.

RU | Русский

По вопросам поддержки: customercare@magicsmotion.com. Укажите Magic Solstice, модель SMV03 и описание проблемы.

简 | 简体中文

产品支持请联系 customercare@magicsmotion.com。请说明 Magic Solstice、型号 SMV03 及问题描述。

JP | 日本語

製品サポート：customercare@magicsmotion.com。Magic Solstice、モデルSMV03、問題の内容をお知らせください。

FR | Français

Pour l’assistance produit, contactez customercare@magicsmotion.com. Indiquez Magic Solstice, le modèle SMV03 et le problème rencontré.

NL | Nederlands

Voor productondersteuning: customercare@magicsmotion.com. Vermeld Magic Solstice, model SMV03 en het probleem.

PT | Português

Para assistência do produto, contacte customercare@magicsmotion.com. Indique Magic Solstice, modelo SMV03 e o problema.

SV | Svenska

För produktsupport, kontakta customercare@magicsmotion.com. Ange Magic Solstice, modell SMV03 och problemet.

CS | Čeština

Pro podporu produktu kontaktujte customercare@magicsmotion.com. Uveďte Magic Solstice, model SMV03 a popis problému.

UK | Українська

Для підтримки звертайтеся: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть Magic Solstice, модель SMV03 та опис проблеми.

繁 | 繁體中文

產品支援請聯絡 customercare@magicsmotion.com。請說明 Magic Solstice、型號 SMV03 及問題描述。

KR | 한국어

제품 지원: customercare@magicsmotion.com. Magic Solstice, 모델 SMV03 및 문제 내용을 알려 주세요.

Touch Beyond Your Thought

Magic Motion

Manufacturer

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,

Minhang District, Shanghai, China

EC	REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL